

# Übungen zu Systemnahe Programmierung in C (SPiC) – Sommersemester 2024

## Übung 6

Maxim Ritter von Onciul  
Arne Vogel

Lehrstuhl für Informatik 4  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität  
Technische Fakultät

## AVR Timer

### Timer: Motivation



- Häufige Aufgaben in der Mikrocontrollerprogrammierung:
    - Regelmäßige Aktualisierung der Ausgabe (z.B. Bildwiederholrate)
    - Regelmäßiges Auslesen eines Wertes (z.B. serielle Konsole)
    - Pulseweitenmodulation (PWM)
    - Passives Warten
    - ...
- ⇒ Timer helfen bei der Umsetzung

### Timer: Funktionsweise



- Ein Timer modifiziert pro Timertakt seinen Zähler
    - Inkrement (default)
    - Dekrement
  - Bei vorher konfigurierten Ereignissen wird ein Interrupt ausgelöst
    - Zähler erreicht einen bestimmten Wert
    - Zähler läuft über
    - (externes Ereignis tritt auf)
  - Der ATmega328PB bietet 5 verschiedene Timer:
    - TIMER{0, 2}: 8-bit Zähler
    - TIMER{1, 3, 4}: 16-bit Zähler
- ⇒ Für die Übungsaufgaben: TIMER0
- ⇒ In der libspicboard: TIMER{1, 2, 4}



■ Wie schnell läuft der Timer:

- TCCR0B: TC0 Control Register B
- CSxx: Clock Select Bits
- Prescaler: Anzahl der CPU-Takte bis Zähler inkrementiert wird
- Was passiert, wenn die CPU in den Schlafmodus geht?

CS02	CS01	CS00	Beschreibung
0	0	0	Timer aus
0	0	1	prescaler 1
0	1	0	prescaler 8
0	1	1	prescaler 64
1	0	0	prescaler 256
1	0	1	prescaler 1024
1	1	0	Ext. Takt (fallende Flanke)
1	1	1	Ext. Takt (steigende Flanke)

CS02	CS01	CS00	Beschreibung
0	0	0	Timer aus
0	0	1	prescaler 1
0	1	0	prescaler 8
0	1	1	prescaler 64
1	0	0	prescaler 256
1	0	1	prescaler 1024
1	1	0	Ext. Takt (fallende Flanke)
1	1	1	Ext. Takt (steigende Flanke)

```

01 static void init(void) {
02     // Timer mit prescaler 64 aktivieren
03     TCCR0B &= ~(1 << CS02);
04     TCCR0B |= (1 << CS01) | (1 << CS00);
05
06     // [...]
07 }
    
```



■ Wann löst der Timer einen Interrupt aus:

- **Overflow:** Wenn der Zähler überläuft
- **Match:** Wenn der Zähler den Vergleichswert erreicht
  - ⇒ Register OCR0A (TIMER0 Output Compare Register A)
  - ⇒ Register OCR0B (TIMER0 Output Compare Register B)
- Interrupts einzeln demaskierbar
- TIMSK0: TIMER0 Interrupt Mask Register

Bit	ISR	Beschreibung
TOIE0	TIMER0_OVF_vect	TIMER0 Overflow (Interrupt Enable)
OCIE0A	TIMER0_COMPA_vect	TIMER0 Output Compare A (...)
OCIE0B	TIMER0_COMPB_vect	TIMER0 Output Compare B (...)

■ Wann löst der Timer einen Interrupt aus:

- **Overflow:** Wenn der Zähler überläuft
- **Match:** Wenn der Zähler den Vergleichswert erreicht
  - ⇒ Register OCR0A (TIMER0 Output Compare Register A)
  - ⇒ Register OCR0B (TIMER0 Output Compare Register B)
- Interrupts einzeln demaskierbar
- TIMSK0: TIMER0 Interrupt Mask Register

Bit	ISR	Beschreibung
TOIE0	TIMER0_OVF_vect	TIMER0 Overflow (Interrupt Enable)
OCIE0A	TIMER0_COMPA_vect	TIMER0 Output Compare A (...)
OCIE0B	TIMER0_COMPB_vect	TIMER0 Output Compare B (...)



Bit	ISR	Beschreibung
TOIE0	TIMER0_OVF_vect	TIMER0 Overflow (Interrupt Enable)
OCIE0A	TIMER0_COMPA_vect	TIMER0 Output Compare A (...)
OCIE0B	TIMER0_COMPB_vect	TIMER0 Output Compare B (...)

```

01 ISR(TIMER0_OVF_vect) {
02     // [...]
03 }
04
05 static void init(void) {
06     // Überlaufunterbrechung aktivieren
07     TIMSK0 |= (1 << TOIE0);
08
09     // [...]
10 }
    
```

4



Bit	ISR	Beschreibung
TOIE0	TIMER0_OVF_vect	TIMER0 Overflow (Interrupt Enable)
OCIE0A	TIMER0_COMPA_vect	TIMER0 Output Compare A (...)
OCIE0B	TIMER0_COMPB_vect	TIMER0 Output Compare B (...)

```


01 ISR(TIMER0_COMPA_vect) { /* [...] */ }
02
03 static void init(void) {
04     // Vergleichswert setzen
05     OCR0A = 125 - 1; // Die Maschine fängt bei Null an zu zählen.
06
07     // Damit der Zähler bei 124 wieder zurückgesetzt wird.
08     TCCR0A = (1 << WGM01);
09
10     // Überlaufunterbrechung aktivieren
11     TIMSK0 |= (1 << OCIE0A);
12
13     /* [...] */ }
    
```

4




- Zur Erinnerung: prescaler  $\in \{1, 8, 64, 256, 1024\}$
- **Beispiel:**
  - 8-bit Timer mit Überlaufinterrupt
  - CPU Frequenz: 16 MHz (ATmega328PB)
  - Ziel: Mit Periode 1 s zählen
- ⇒ Welcher prescaler ist am ressourcenschonendsten?
- ⇒ Wie viele Überlaufinterrupts bis 1 s vergangen ist?
- ⇒ Welcher Fehler entsteht?



## Aufgabe: Ampel



- Implementierung einer (Fußgänger-)Ampel mit Wartezeitanzeige



- Zustände mit bestimmten Eigenschaften; definierter Initialzustand
- Zustandswechsel in Abhängigkeit von definierten Bedingungen





- Festlegung durch Zahlen ist fehleranfällig
  - Schwer zu merken
  - Wertebereich nur bedingt einschränkbar
- Besser enum:

```
01 enum state { STATE_RED, STATE_YELLOW, STATE_GREEN };
02
03 enum state my_state = STATE_RED;
```

- Mit typedef noch lesbarer:

```
01 typedef enum { STATE_RED, STATE_YELLOW, STATE_GREEN } state;
02
03 state my_state = STATE_RED;
```

10



```
01 switch ( my_state ) {
02 case STATE_RED:
03     ...
04     break;
05 case STATE_YELLOW:
06     ...
07     break;
08 case STATE_GREEN:
09     ...
10     break;
11 default:
12     // maybe invalid state
13     ...
14 }
```

- Vermeidung von if-else-Kaskaden
- switch-Ausdruck muss eine Zahl sein (besser ein enum-Typ)
- break-Anweisung nicht vergessen!
- Ideal für Abarbeitung von Systemen mit versch. Zuständen  
⇒ Implementierung von Zustandsautomaten

11



- Alle Transitionen werden durch Interrupts ausgelöst
  - BUTTON0 und BUTTON1 für Interrupts konfigurieren  
⇒ Welche Flanke soll Interrupts auslösen?
  - TIMER0 konfigurieren (Einheit: 1 Sekunde)
- Keine Verwendung des Timer Moduls der libspicboard für die Abgabe  
⇒ Zum debuggen aber u.U. praktisch

12

#### ■ Hinweise


- Ablauf nach Aufgabenbeschreibung (Referenzimplementierung verfügbar)
- Tastendrücke und Alarme als Ereignisse
- Passiv Warten auf die jeweiligen Interrupts
- Deaktivieren des Tasters durch Ignorieren des entsprechenden Interrupts  
(Änderung der Interrupt-Konfiguration ist nicht notwendig)
- Abbildung auf Zustandsautomaten sinnvoll
- Verwendung von `volatile` begründen

13



## Hands-on: Kaffeemaschine

Screencast: <https://www.video.uni-erlangen.de/clip/id/17647>



### ■ Lernziele:


- Zustandsautomaten
- Timer bzw. Alarm
- Interrupts & Schlafenlegen

15

## Hands-on: Kaffeemaschine (1)



## Hands-on: Kaffeemaschine (2)



### ■ Beschaltung:

- Pumpe & Heizung: Port D, Pin 5 (active-low)
- Taster: INT0 an Port D, Pin 2 (active-low)
- Sensor: INT1 an Port D, Pin 3 (Wasser: high; kein Wasser: low)
- Statusanzeige:
  - BLUE0: **STANDBY**
  - GREEN0: **ACTIVE**
  - RED0: **NO\_WATER**

15

### STANDBY

- Kaffeemaschine ist aus
- Pumpe und Heizung sind aus
- Benutzer kann Kaffeezubereitung durch Tastendruck starten
- Anfangszustand


### ACTIVE

- Kaffeemaschine ist an
- Pumpe und Heizung sind an
- Wassertank ist nicht leer
- Benutzer kann Kaffeezubereitung durch Tastendruck beenden

### NO\_WATER

- Kaffeemaschine zeigt an, dass sie nicht genügend Wasser hat
- Pumpe und Heizung sind aus
- Zeitdauer: 2 Sekunden

16



- Hinweise:

- Tastendruck & Füllstandsänderung durch Interrupts
- Statusanzeige: `void setLEDState(state_t state)`
- Wartephasen ggf. über Singleshot-Alarm realisieren
- In Wartephasen Mikrocontroller in den Energiesparmodus

17

DDRx hier konfiguriert man Pin i von Port x als Ein- oder Ausgang

- Bit  $i = 1 \rightarrow$  Pin i als Ausgang verwenden
- Bit  $i = 0 \rightarrow$  Pin i als Eingang verwenden

PORTx Auswirkung **abhängig von DDRx**:

- ist Pin i **als Ausgang konfiguriert**, so steuert Bit i im PORTx Register ob am Pin i ein high- oder ein low-Pegel erzeugt werden soll
  - Bit  $i = 1 \rightarrow$  high-Pegel an Pin i
  - Bit  $i = 0 \rightarrow$  low-Pegel an Pin i
- ist Pin i **als Eingang konfiguriert**, so kann man einen internen pull-up-Widerstand aktivieren
  - Bit  $i = 1 \rightarrow$  pull-up-Widerstand an Pin i (Pegel wird auf high gezogen)
  - Bit  $i = 0 \rightarrow$  Pin i als tri-state konfiguriert

PINx Bit i gibt aktuellen Wert des Pin i von Port x an (nur lesbar)

18



- Interrupt Sense Control (ISC) Bits befinden sich beim ATmega328PB im External Interrupt Control Register A (EICRA)
- Position der ISC-Bits im Register durch Makros definiert

Interrupt 0		Interrupt bei	Interrupt 1	
ISC01	ISC00		ISC11	ISC10
0	0	low Pegel	0	0
0	1	beliebiger Flanke	0	1
1	0	fallender Flanke	1	0
1	1	steigender Flanke	1	1

- ATmega328PB: External Interrupt Mask Register (EIMSK)
- Die Bitpositionen in diesem Register sind durch Makros INTn definiert

19