

# Verlässliche Echtzeitsysteme

## Verifikation nicht-funktionaler Eigenschaften

---

Wintersemester 2024/25


Peter Wägemann

Lehrstuhl für Systemsoftware

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

<https://sys.cs.fau.de>

# Wiederholung: Verifikationsverfahren




## ■ *Statisch* versus *dynamisch*

- Nutzung der konkreten/abstrakten Programmsemantik (siehe Folien VIII/15 ff)
- Konkrete Ausführung (Maschine) hängt von Betrachtungsebene ab!

## ■ *Sicher* versus *unsicher*

- Vollständigkeit der Analyse (sicher  $\mapsto$  100 %, siehe Folien VIII/20 ff)
- Steht im Bezug zu bestimmter Spezifikation (z.B. C-Standard bei Astrée)

# Wiederholung: Abstrakte Interpretation (vgl. VIII/20 ff)



- *Abstrakte Interpretation* (engl. *abstract interpretation*)
  - Betrachtet eine *abstrakte Semantik* (engl. *abstract semantics*)
    - Sie umfasst **alle Fälle der konkreten Programmsemantik**
  - Sicherheitszonen beschreiben fehlerhafte Zustände
  - abstrakte Semantik sicher  $\Rightarrow$  konkrete Semantik ist sicher
  - Eigenschaften: Vollständigkeit, Genauigkeit, Effizienz

# Übersicht und Problemstellung

Abstrakte Interpretation für Laufzeitfehler ist nicht genug:

- Bislang stand Verifikation des korrekten Verhaltens im Vordergrund
  - *Abstrakte Interpretation:*  
Abwesenheit von Laufzeitfehlern (Sprachstandard, nicht-funktional)

- ⚠ Dies ist **notwendig**, jedoch **nicht hinreichend**
  - Einfluss nicht-funktionaler Eigenschaften der Ausführungsumgebung
    - Anwendung ist in die Umwelt eingebettet!
    - Exemplarisch: **Speicherverbrauch** und **Laufzeit**
- 👉 **Einhaltung** bestimmter *nicht-funktionaler Eigenschaften* garantieren?
  - Speicherverbrauch: *Worst-Case Stack Demand* (WCSD, siehe 6 ff)
  - Laufzeit: *Worst-Case Execution Time/Response Time* (WCET/WCRT, siehe 16 ff)
  - Messung versus statische Analyse

- 1 Speicherverbrauch
  - Überblick
  - Messbasierte Bestimmung
  - Analytische Bestimmung
  - Systemweite Stackverbrauchsanalyse
- 2 WCET- & WCRT-Analyse
  - Systemweite Kontrollflüsse
  - Implicit Path Enumeration Technique (IPET)
  - Integrierte, systemweite IPET
- 3 Zusammenfassung

- ☞ Betrachtung des Speicherverbrauchs nach Lokalität
  - *Festwertspeicher* (engl. *Read Only Memory, ROM*)
    - Umfasst die Übersetzungseinheiten (*Funktionen* und *Konstanten*)
    - **Architekturabhängig** (Wortbreite, Optimierungsstufe, Inlining, ...)
    - Größe ist dem Compiler/Linker **statisch bekannt**:  

```
gcc -WL,-Map,PROGRAM.map *.o -o PROGRAM
```
  - *Direktzugriffsspeicher* (engl. *Random Access Memory, RAM*)
    - In eingebetteten Systemen typischerweise statisch allokiert (*globale Variablen* & *Stapelspeicher*-Konfiguration)
    - Permanenter Verbrauch (**architekturabhängig**) ebenso **statisch bekannt**

### Dynamischer Speicher (`malloc()`) in eingebetteten Systemen

wird typischerweise auf den *Stapelspeicher* (engl. *Stack*) abgebildet


# Der Stapelspeicher (Stack) Dyn. Nutzung von Speicher in eingebetteten Systemen

- ☞ Stapelspeicher wird verwendet für:
  - Lokale Variablen und Zwischenwerte
  - Funktionsparameter
  - Rücksprungadressen

⚠ Größe wird (üblicherweise) zur *Übersetzungszeit* festgelegt

## Fehlerquelle Stapelspeicher

- Unterdimensionierung  $\leadsto$  **Überlauf**
- Interrupt Service Routine (ISR) auf Stack ausgeführt
- Größenbestimmung  $\approx$  Halteproblem



# Problem: Maximaler Speicherverbrauch

Fallbeispiel: Stellwerk Hamburg-Altona [8]



## ■ Elektronisches Stellwerk

- Hersteller: Siemens
- Simis-3216 (i486)
- Inbetriebnahme: 12. März 1995
- Kosten: 62,6 Mio DM
- Ersetzte 8 Stellwerke (1911-52)

⚠ Dynamische Verwaltung der Stellbefehle auf dem Stapelspeicher

- Initial 3.5 KiB  $\leadsto$  zu klein schon für normalen Verkehr
- Fehlerbehandlungsroutine fehlerhaft (nicht getestet)  $\leadsto$  Endlosschleife
- Notabschaltung durch Sicherungsmaßnahmen (fail-stop)

**Ausfall am Tag der Inbetriebnahme**

Kein Schienenverkehr für **2 Tage**, 2 Monate Notfahrplan


# Bestimmung des Stapelspeicherverbrauchs

- ☞ **Überabschätzung** führt zu **unnötigen Kosten**
- ⚠ **Unterabschätzung** des Speicherverbrauchs führt zu **Stapelüberlauf**
  - Schwerwiegendes und komplexes Fehlermuster
  - undefiniertes Verhalten, **Datenfehler** oder Programmabsturz
  - Schwer zu finden, reproduzieren und beheben!
- Voraussetzungen für sinnvolle Analyse
  - Zyklische Ausführungspfade vermeiden
  - Keine **Rekursion**, **Funktionszeiger**, **dynamischer Speicher**
- ⚠ Analyse gängiger Compiler
  - `gcc -fstack-usage` ist **nicht genug**
  - Richtwert bei der Entwicklung einzelner Funktionen

# Messung des Stapelspeicherverbrauchs

Analog zum dynamischen Testen (siehe Folie VII/18 ff.):

- *Messung* (Water-Marking, Stack Canaries)
    - Stapelspeicher wird *vorinitialisiert* (z.B. 0xDEADBEEF)
    - Maximaler Verbrauch **der Ausführung**
      - ↪ höchste Speicherstelle ohne Wasserzeichen
    - Auf Rücksprungadressen anwendbar
  - Systemüberwachung zur Laufzeit
    - Verfahren gut geeignet zur dynamischen Fehlererkennung
    - *Stack Check* in AUTOSAR, OSEK, ...
- ⚠ **Keine Aussagen zum maximalen Speicherverbrauch**
- Liefert nur den konkreten Verbrauch der Messungen
  - **Fehleranfällig** und **aufwendig**
  - **Keine Garantien möglich!**




```
1 unsigned int function(unsigned char a, unsigned char b) {  
2     unsigned int c;  
3     unsigned char d;  
4     /* code */  
5     return c;  
6 }
```

 Ausführungsbedingungen bestimmen tatsächlichen Speicherbedarf

- *Speicherausrichtung* (engl. *alignment*) von Variablen und Parametern
  - Abhängig von *Binärschnittstelle* (engl. *Application Binary Interface, ABI*)
  - In diesem Beispiel 16 Byte (und mehr)
- Inline-Ersetzung der Funktion (kein Stapelverbrauch für Aufruf)

# Bestimmung des maximalen Stapelspeicherverbrauchs



Durch abstrakte Interpretation des Programmcodes [3]:

- Statische Analyse des **Aufrufgraphen**
  - Pufferüberlauf als weitere Form von Laufzeitfehlern
  - Vorgehen analog zum Korrektheitsnachweis
- Weist **Abwesenheit** von Pufferüberläufen nach
  - Ausrollen von Schleifen
  - Pfadanalyse  $\leadsto$  maximaler WCSD
  - **allerdings noch ohne Berücksichtigung von Interrupts ...**

# Systemweite Stackverbrauchsanalyse

- ⚠ Problem: systemweiter Stackverbrauchsanalyse mit Interrupts
  - Eigenschaften der Hardwarearchitektur
    - Interrupts werden auf *aktuellem Stack* ausgeführt
    - **Verschachtelte (engl. nested) Interrupts** je nach Architektur möglich

- Beispiel (8-Bit AVR):

```
static uint32_t events = 0;
ISR(int1){ events++ } // Interrupt Service Routine (ISR) für Interrupt 1
ISR(int2){ ... }
ISR(int3){ ... }


int main(int a){
    while(true) {
        if( a > func0() ){ // datenflussabhängiger Kontrollfluss
            EIMSK &= ~(1 << INT1); // Interrupt 1 deaktivieren
            // nicht-atomarer Zugriff auf Variable events: hier Abarbeitung von Interrupt 1 verhindern
            process_events();
            EIMSK |= (1 << INT1); // Interrupt 1 aktivieren
        }
    }
}
```

- **Wird `process_events()` von Interrupt 1 hier unterbrochen?**
- **Kann Speicherbedarf von `process_events()` und Interrupt 1 hier gleichzeitig vorhanden sein auf dem Stack?**

# Abstrakte Interpretation mittels Interrupt-Preemption-Graph

- Lösung
  - abstrakte Interpretation von Systemzuständen zur Berücksichtigung von Interrupts mittels **Interrupt-Preemption-Graph** (Regehr et al. [7])
- Bestandteile der abstrakten Domäne/Zustände des Interrupt-Preemption-Graphs
  1. Register der Interrupt-Maskierung
  2. Status-Register
  3. Stackpointer
- Semantische Unterschiede zwischen WCRT und WCSD bei Interrupts
- Abstrakte Interpretation hat Kenntnis über Operationen auf Bitebene (hier:  $1 \ll INT1$ )
  - ↪ Abschätzung der Registerinhalten für pfadsensitive Interrupt-Maskierung (hier: EIMSK)


# Interrupt-Preemption-Graph: Verschachtelte Interrupts




- Semantik ohne (links) und mit (rechts) verschachtelten Interrupts [7]
- Wissen über Datenfluss  $\leadsto$  Vermeidung von Interrupt-Kanten im Graph möglich möglich
  - Bei Ausführung von `process_events()` kann zusätzlicher Interrupt ausgeschlossen werden  $\leadsto$  **reduziert Analysepessimismus**
- Traversierung des Interrupt-Preemption-Graph  $\leadsto$  *WCSD*

- 1 Speicherverbrauch
  - Überblick
  - Messbasierte Bestimmung
  - Analytische Bestimmung
  - Systemweite Stackverbrauchsanalyse
- 2 WCET- & WCRT-Analyse
  - Systemweite Kontrollflüsse
  - Implicit Path Enumeration Technique (IPET)
  - Integrierte, systemweite IPET
- 3 Zusammenfassung

# Die maximale Ausführungszeit



- *Maximale Ausführungszeit*
  - Worst-Case Execution Time ( $WCET$ )
  - Unabdingbares Maß für *zulässigen Ablaufplan*
- Tatsächliche Ausführungszeit zwischen  $BCET$  und  $WCET$
- Viele Systeme (z.B. OSEK) erlauben **Ereignisse & Verdrängungen**
  - ☞ Analyse der **Worst-Case Response Time** notwendig




## ■ Beispiel

- Ereignis: Drücken eines Tasters
- Ergebnis: Setzen von Stellwert eines Ventils

## ■ *Verdrängungen* von Aufgaben mit höherer Priorität

# Beispiel: WCRT



Lokale WCET-Analyse stoppt an der Systemaufrufsstelle.

Threads und RTOS interagieren miteinander.

Threads sind sehr oft **nicht unabhängig**.


Worst-Case Response Time:  $103103 + 200 + t(\text{RTOS})241445$  Zyklen?

- Real-Time Operating System (RTOS)

# Probleme mit zusammengesetzter Antwortzeitanalyse

- Die verbreiteten Ansätze arbeiten **kompositionell**
    - WCET wird für jede Komponente (z.B. Systemaufruf) **pessimistisch** in Isolation bestimmt
    - Aggregation von WCETs anhand ihrer *möglichen Interaktionen*
  - Jede WCET für sich muss pessimistisch sein um Korrektheit (engl. soundness) zu bieten
    - Immer den **längsten Pfad** in jedem Thread
    - Immer die **längste Dauer** durch den Kern beim Systemaufruf
- ⇒ *Integrierte Formulierung* einer systemweiten WCRT-Analyse
- Erfassen der Maschienenebene und der Scheduling-Analyse
  - RTOS-Verhalten und Umweltmodell müssen integriert werden
  - Formulierung thread-übergreifender Flussfakten (z.B. gegenseitiger Ausschluss)

# SysWCET Werkzeugkette im Überblick [2]



C. Dietrich, P. Wagemann, P. Ulbrich, D. Lohmann

*SysWCET: Whole-System Response-Time Analysis for Fixed-Priority Real-Time Systems*

23<sup>rd</sup> Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS '17)

- 1 Speicherverbrauch
- 2 WCET- & WCRT-Analyse
  - Systemweite Kontrollflüsse
  - Implicit Path Enumeration Technique (IPET)
  - Integrierte, systemweite IPET
- 3 Zusammenfassung


## ■ Systemmodell

- Ereignisgesteuertes Ausführungsmodell: Threads, ISRs, etc.
- Fixed-priority Scheduling Semantik
- Kenntnis über das statisches Systemwissen
  - Kernobjekte (Thread, Locks, periodische Signale) und ihre Konfiguration
  - Anwendungsstruktur (Kontrollflussgraph) und Systemaufrufe (Ort, Argumente)



- Systeme die unserem Systemmodell entsprechen: OSEK, AUTOSAR
  - Industriestandard aus der Automobilbranche
  - *Statische Konfiguration* zur Übersetzungszeit
  - Fixed-priority Scheduling mit Threads und ISRs
  - Stapelbasiertes Priority-Ceiling-Protokoll (PCP) für Locks



# Bestimmung systemweiter Programmpfade



- Bestimmung aller möglichen Programmpfade des Gesamtsystems
- Berücksichtigung von
  1. Applikationscode
  2. RTOS Semantik



- 1 Speicherverbrauch
- 2 WCET- & WCRT-Analyse
  - Systemweite Kontrollflüsse
  - **Implicit Path Enumeration Technique (IPET)**
  - Integrierte, systemweite IPET
- 3 Zusammenfassung



- ☞ Ausführungszeit von Maschineninstruktionen ist essentiell


- Beispiel

```
/* x = a + b */
```

```
LOAD r2, _a
```

```
LOAD r1, _b
```

```
ADD r3, r2, r1
```





Quelle: C. Ferdinand [4]

- Hardware-Analyse

- Umfangreich untersucht: Standard-Techniken
- Ergebnis: WCET für Sequenzen (Basisblöcke)

# WCET-Analyse mittels Impliziter Pfadaufzählung






### Problem: Erfordert explizite Aufzählung aller Pfade


- Auf Ebene der Systemzustände ist explizite Aufzählung handhabbar ✓
- Auf Basisblock-Ebene algorithmisch nicht möglich (Beispiel:  $2^{5000}$ )

### Lösung: Vereinfachung der konkreten Pfadsemantik

- Abstraktion und Abbildung auf ein Flussproblem/Integer Linear Program (ILP)
- Flussprobleme sind mathematisch gut untersucht
- **Implicit Path Enumeration Technique (IPET)** [5, 6]



- **Flusserhaltung** für Basisblöcke (eingehender = ausgehender Fluss)
- **Nebenbedingungen** für Variablen aus Kontrollfluss ableitbar, z.B.:
  1.  $A = e + \text{loop}$
  2.  $A = l1 + l2$
- **Schleifeniteration** benötigen obere Schranke
  4.  $A < 5000 + e$
- Einmalige Analyse des Fragments
  5.  $e = 1; z = 1$




## ■ **Kosten der Blöcke** aus Hardware-Analyse, z. B.

- A: 4 Zyklen
- l1: 2 Zyklen

## ■ Zielfunktion (unter Einhaltung aller Nebenbedingungen)

- Maximiere Summe von (Ausführungshäufigkeit · Kosten) aller Blöcke
- $\max: A \cdot 4 + l1 \cdot 2 + \dots$
- Lösung der Zielfunktion mittels mathematischer Optimierungsprogramme (lp\_solve, Gurobi)

- 1 Speicherverbrauch
- 2 WCET- & WCRT-Analyse
  - Systemweite Kontrollflüsse
  - Implicit Path Enumeration Technique (IPET)
  - Integrierte, systemweite IPET
- 3 Zusammenfassung



## ■ SysWCET Idee kurz zusammengefasst

1. IPET für den State Transition Graph: *Zustandshäufigkeit*
2. Ausserdem: ein IPET Fragment für jeden Programmblock
3. Ableitung einer Blockhäufigkeit aus der Zustandshäufigkeit

# Geschichtete IPET Kontruktion

## ■ Systemschicht

- IPET-Variablen für Zustände & Zustandsübergänge
- Wie häufig ist das System in  $S_1$  im Fall der WCRT?


## ■ Leimschicht

- Blockhäufigkeiten aus Zustandshäufigkeiten

## ■ Maschinenschicht

- Ein IPET-Fragment aus jedem Codeblock
- RTOS Code wird gleich behandelt
- Blockhäufigkeiten aktivieren das Fragment
- Eine IPET-Formulierung: ermöglicht Flussfakten innerhalb und zwischen Codeblöcken

👉 Lösung der Formulierung  $\rightsquigarrow$  WCRT



- 1 Speicherverbrauch
  - Überblick
  - Messbasierte Bestimmung
  - Analytische Bestimmung
  - Systemweite Stackverbrauchsanalyse
- 2 WCET- & WCRT-Analyse
  - Systemweite Kontrollflüsse
  - Implicit Path Enumeration Technique (IPET)
  - Integrierte, systemweite IPET
- 3 Zusammenfassung

- *Dynamische Messung*  $\leadsto$  Beobachtung
  - Speicherverbrauch
    - Water-Marking  $\leadsto$  Füllstand des statischen Stapels zur Laufzeit
    - Semantik der Interaktion von Aufgaben/Betriebssystem relevant
  - Ausführungszeit
    - Durch (strukturiertes) Testen der Echtzeitanwendung
- *Statische Analyse*  $\leadsto$  Bestimmung einer **oberen Schranke**
  - Speicherverbrauch
    - Analyse des Kontroll- und Aufrufgraphen
    - Systemweite Analyse: Interrupt-Preemption-Graph
  - Ausführungszeit
    - *Makroskopisch: Was macht das Programm?*
    - *Mikroskopisch: Was passiert in der Hardware?*
    - Semantik der Interaktion von Aufgaben/Betriebssystem relevant

- [1] Dietrich, C. ; Hoffmann, M. ; Lohmann, D. :  
**Global Optimization of Fixed-Priority Real-Time Systems by RTOS-Aware Control-Flow Analysis.**  
In: *ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS)* 16 (2017),  
S. 35:1–35:25
- [2] Dietrich, C. ; Wägemann, P. ; Ulbrich, P. ; Lohmann, D. :  
**SysWCET: Whole-System Response-Time Analysis for Fixed-Priority Real-Time Systems.**  
In: *Proceedings of the 23rd Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS '17)*), 37–48

- [3] Ferdinand, C. ; Heckmann, R. ; Franzen, B. :  
**Static memory and timing analysis of embedded systems code.**  
In: *Proceedings of the 3rd European Symposium on Verification and Validation of Software Systems*, 2007, S. 07–04
- [4] Ferdinand, C. ; Heckmann, R. ; Wolff, H.-J. ; Renz, C. ; Parshin, O. ; Wilhelm, R. :  
**Towards model-driven development of hard real-time systems.**  
In: *Model-Driven Development of Reliable Automotive Services*.  
Springer, 2008, S. 145–160

[5] Li, Y.-T. S. ; Malik, S. :

**Performance Analysis of Embedded Software Using Implicit Path Enumeration.**

In: *ACM SIGPLAN Notices* Bd. 30 ACM, 1995, S. 88–98

[6] Puschner, P. ; Schedl, A. :

**Computing Maximum Task Execution Times: A Graph-Based Approach.**

In: *Real-Time Systems* 13 (1997), S. 67–91

[7] Regehr, J. ; Reid, A. ; Webb, K. :

**Eliminating Stack Overflow by Abstract Interpretation.**

In: *ACM Transactions on Embedded Computing Systems* 4 (2005), Nr. 4, S. 751–778.

<http://dx.doi.org/10.1145/1113830.1113833>. –

DOI 10.1145/1113830.1113833. –

ISSN 1539-9087

[8] Weber-Wulff, D. :

***More on German Train Problems.***

<http://catless.ncl.ac.uk/Risks/17.02.html>.

Version: 04 1995