

Übungen zu Systemnahe Programmierung in C (SPiC) – Wintersemester 2022

Übung 2

Phillip Raffeck
Maximilian Ott

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG
TECHNISCHE FAKULTÄT

Bits & Bytes



- Zahlen können in unterschiedlichen Basen dargestellt werden
⇒ Üblich: dezimal (10), hexadezimal (16), oktal (8) und binär (2)
- Nomenklatur:
 - Bits: Ziffern von Binärzahlen
 - Nibbles: Gruppen von 4 Bits
 - Bytes: Gruppen von 8 Bits

1

Bitoperationen



- Bitoperation: Bitweise logische Verknüpfung
- Mögliche Operationen:

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|---|---|------|---|---|--------------------|---|---|
| \sim | | $\&$ | 0 | 1 | $ $ | 0 | 1 | \wedge | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| nicht | | und | | | oder | | | exklusives oder | | |

2



- Bitoperation: Bitweise logische Verknüpfung
- Mögliche Operationen:

| | |
|-------|---|
| ~ | |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| nicht | |

| | | |
|-----|---|---|
| & | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| und | | |

| | | |
|------|---|---|
| | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| oder | | |

| | | |
|--------------------|---|---|
| ^ | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| exklusives oder | | |

- Beispiel:

| | |
|-------------------|-------------------|
| ~ | 1001 ₂ |
| <hr/> | |
| 0110 ₂ | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| & | 1100 ₂ | 1001 ₂ |
| <hr/> | | |
| 1000 ₂ | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1100 ₂ | 1001 ₂ |
| <hr/> | | |
| 1101 ₂ | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ^ | 1100 ₂ | 1001 ₂ |
| <hr/> | | |
| 0101 ₂ | | |

2

Shiftoperationen



- Beispiel:

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uint8_t x = 0x9d; | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| x = x << 2; | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| x = x >> 2; | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- Setzen von Bits:

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1 << 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (1 << 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (1 << 3) (1 << 0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- **Achtung:**

Bei signed-Variablen ist das Verhalten des >>-Operators nicht vollständig definiert. In der Regel werden bei negativen Werten 1er geschiftet.

3

Ein- & Ausgabe über Pins

General Purpose Input/Output (GPIO)




- Mikrocontroller interagieren mit der Außenwelt
 - Neben definierten Protokollen auch beliebige (digitale) Signale
 - Viele Pins können sowohl als Eingang als auch als Ausgang konfiguriert werden
- ~> General Purpose Input/Output (GPIO)



Ausgang je nach Beschaltung:

active-high: high-Pegel (logisch 1; V_{CC} am Pin) → LED leuchtet

active-low: low-Pegel (logisch 0; GND am Pin) → LED leuchtet



5


Eingang: active-high & active-low



Eingang je nach Beschaltung:

active-high: Button gedrückt → high-Pegel (logisch 1; V_{CC} am Pin)


active-low: Button gedrückt → low-Pegel (logisch 0; GND am Pin)



Eingänge sind hochohmig, es muss ein definierter Pegel anliegen

→ Pull-down oder (interne) Pull-up Widerstände verwenden

6



- Jeweils acht Pins am AVR sind zu einem I/O Port zusammengefasst
- Jeder I/O-Port des AVR wird durch drei 8-bit Register gesteuert:
 - DDR_x Datenrichtungsregister (Data Direction Register)
 - PORT_x Portausgaberegister (Port Output Register)
 - PIN_x Porteingaberegister (Port Input Register)
- Jedem Pin eines Ports ist jeweils ein Bit in den drei Register zugeordnet

7

I/O-Port-Register (1)



DDR_x: Data Direction Register konfiguriert Pin *i* als Ein- oder Ausgang

- Bit $i = 1 \rightarrow$ Pin *i* als Ausgang verwenden
- Bit $i = 0 \rightarrow$ Pin *i* als Eingang verwenden

Beispiel:

```
01 DDRC |= (1 << PC3); // PC3 als Ausgang (Pin 3 an Port C)
02 DDRD &= ~(1 << PD2); // PD2 als Eingang (Pin 2 an Port D)
```

8



PORTx: Port Output Register abhängig von DDRx Register

- Wenn **Ausgang**: Legt high- oder low-Pegel an Pin i an
 - Bit $i = 1$ → high-Pegel an Pin i
 - Bit $i = 0$ → low-Pegel an Pin i
- Wenn **Eingang**: Konfiguriert internen Pull-Up Widerstand an Pin i
 - Bit $i = 1$ → aktiviert Pull-Up Widerstand für Pin i
 - Bit $i = 0$ → deaktiviert Pull-Up Widerstand für Pin i

Beispiel:

```
01 PORTC |= (1 << PC3); // Zieht PC3 auf high (LED aus)
02 PORTC &= ~(1 << PC3); // Zieht PC3 auf low (LED an)
03
04 PORTD |= (1 << PD2); // Aktiviert internen Pull-Up für PD2
05 PORTD &= ~(1 << PD2); // Deaktiviert internen Pull-Up für PD2
```

9



PINx: Port Input Register (nur lesbar) aktuellen Wert von Pin i

- Wenn **Eingang**: Abrufen was von extern anliegt
- Wenn **Ausgang**: Abrufen ob high oder low ausgegeben wird

Beispiel:

```
01 if((PIND & (1 << PD2)) == 0) { // Testen ob Pin PD2 low ist
02     // low-Pegel --> Button ist gedrückt
03     [...]
04 }
05
06 if((PIND & (1 << PD2)) != 0) { // Testen ob Pin PD2 high ist
07     // high-Pegel --> Button ist nicht gedrückt
08     [...]
09 }
```

10

Interrupts

Interrupts



- Ablauf eines Interrupts (vgl. 18-7):
 0. Hardware setzt entsprechendes Flag
 1. Sind die Interrupts aktiviert und der Interrupt nicht maskiert, unterbricht der Interruptcontroller die aktuelle Ausführung
 2. Weitere Interrupts werden deaktiviert
 3. Aktuelle Position im Programm wird gesichert
 4. Adresse des Handlers wird aus Interrupt-Vektor-Tabelle gelesen und angesprungen
 5. Ausführung des Interrupt-Handlers
 6. Am Ende des Handlers bewirkt ein Befehl "Return from Interrupt" die Fortsetzung des Anwendungsprogramms und die Reaktivierung der Interrupts



- Je Interrupt steht ein Bit zum Zwischenspeichern zur Verfügung
- Ursachen für den Verlust Interrupts: Interrupt tritt auf während
 - Interrupt-Handler bereits ausgeführt wird (Interrupts zu schnell)
 - Interruptsperrern (zur Synchronisation von kritischen Abschnitten)
- Das Problem ist nicht generell zu verhindern
- ↪ Risikominimierung: Interrupt-Handler sollten möglichst kurz sein
 - Schleifen und Funktionsaufrufe vermeiden
 - Auf blockierende Funktionen verzichten (ADC/serielle Schnittstelle!)

12

Interrupts beim AVR



- Timer
- Serielle Schnittstelle
- ADC (Analog-Digital-Umsetzer)
- Externe Interrupts durch Pegel (-änderung) an bestimmten I/O-Pins
 - Wahlweise pegel- oder flankengesteuert
 - Abhängig von der jeweiligen Interruptquelle
 - ⇒ ATmega328PB: 2 Quellen an den Pins PD2 (INT0) und PD3 (INT1)
 - ⇒ BUTTON0 an PD2
 - ⇒ BUTTON1 an PD3
- Dokumentation im ATmega328PB-Datenblatt

13



- Interrupts können durch die spezielle Maschinenbefehle aktiviert bzw. deaktiviert werden
- Die Bibliothek avr-libc bietet hierfür Makros an:
`#include <avr/interrupt.h>`
 - `sei()` (Set Interrupt Flag): lässt Interrupts zu (Um eine Instruktion verzögert)
 - `cli()` (Clear Interrupt Flag): blockiert alle Interrupts (sofort)
- Beim Betreten eines Interrupt-Handlers werden automatisch alle Interrupts blockiert, beim Verlassen werden sie wieder freigeschaltet
- `sei()` sollte niemals in einer Interruptbehandlung ausgeführt werden
 - Potentiell endlos geschachtelte Interruptbehandlung
 - Stackoverflow möglich
- Beim Start des μC sind die Interrupts abgeschaltet

14

Konfigurieren von Interrupts



- Interrupt Sense Control (ISC) Bits befinden sich beim ATmega328PB im External Interrupt Control Register A (EICRA)
- Position der ISC-Bits im Register durch Makros definiert

| Interrupt INT0 | | Interrupt bei | Interrupt INT1 | |
|----------------|-------|-------------------|----------------|-------|
| ISC01 | ISC00 | | ISC11 | ISC10 |
| 0 | 0 | low Pegel | 0 | 0 |
| 0 | 1 | beliebiger Flanke | 0 | 1 |
| 1 | 0 | fallender Flanke | 1 | 0 |
| 1 | 1 | steigender Flanke | 1 | 1 |

- Beispiel: INT1 bei ATmega328PB für fallende Flanke konfigurieren

```
01 /* die ISC-Bits befinden sich im EICRA */
02 EICRA &= ~(1 << ISC10); // ISC10 löschen
03 EICRA |= (1 << ISC11); // ISC11 setzen
```

15



- Einzelne Interrupts können separat aktiviert (=demaskiert) werden
 - ATmega328PB: External Interrupt Mask Register (EIMSK)
- Die Bitpositionen in diesem Register sind durch Makros INTn definiert
- Ein gesetztes Bit aktiviert den jeweiligen Interrupt
- Beispiel: Externen Interrupt INT1 aktivieren

```
01 EIMSK |= (1 << INT1); // Demaskiere externen Interrupt INT1
```

16

Interrupt-Handler



- Installieren eines Interrupt-Handlers wird durch C-Bibliothek unterstützt
- Makro ISR (Interrupt Service Routine) zur Definition einer Handler-Funktion (`#include <avr/interrupt.h>`)
- Parameter: Gewünschter Vektor
 - Verfügbare Vektoren: Siehe avr-libc-Doku zu `avr/interrupt.h`
 - Beispiel: `INT1_vect` für externen Interrupt INT1
- Beispiel: Handler für INT1 implementieren

```
01 #include <avr/interrupt.h>
02
03 static volatile uint16_t zaehler = 0;
04
05 ISR(INT1_vect) {
06     zaehler++;
07 }
```

17

Synchronisation

Schlüsselwort volatile



- Bei einem Interrupt wird `event = 1` gesetzt
- Aktive Warteschleife wartet, bis `event != 0`
- Der Compiler erkennt, dass `event` innerhalb der Warteschleife nicht verändert wird
 - ⇒ der Wert von `event` wird nur einmal vor der Warteschleife aus dem Speicher in ein Prozessorregister geladen
 - ⇒ Endlosschleife

```
01 static uint8_t event = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     event = 1;
04 }
05
06 void main(void) {
07     while(1) {
08         while(event == 0) { /* warte auf Event */ }
09         // bearbeite Event [...]
10     }
11 }
```



- Bei einem Interrupt wird `event = 1` gesetzt
- Aktive Warteschleife wartet, bis `event != 0`
- Der Compiler erkennt, dass `event` innerhalb der Warteschleife nicht verändert wird
 - ⇒ der Wert von `event` wird nur einmal vor der Warteschleife aus dem Speicher in ein Prozessorregister geladen
 - ⇒ Endlosschleife
- `volatile` erzwingt das Laden bei jedem Lesezugriff

```
01 static volatile uint8_t event = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     event = 1;
04 }
05
06 void main(void) {
07     while(1) {
08         while(event == 0) { /* warte auf Event */ }
09         // bearbeite Event [...]
10     }
11 }
```

18



- Fehlendes `volatile` kann zu unerwartetem Programmablauf führen
 - Unnötige Verwendung von `volatile` unterbindet Optimierungen des Compilers
 - Korrekte Verwendung von `volatile` ist Aufgabe des Programmierers!
- ↪ Verwendung von `volatile` so selten wie möglich, aber so oft wie nötig

19



- Tastendruckzähler: Zählt noch zu bearbeitende Tastendrücke
 - Inkrementierung in der Unterbrechungsbehandlung
 - Dekrementierung im Hauptprogramm zum Start der Verarbeitung

```

01 static volatile uint8_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07     while(1) {
08         if(counter > 0) {
09
10             counter--;
11
12             // verarbeite Tastendruck
13             // [...]
14         }
15     }
16 }
    
```

20



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
    
```

Interruptbehandlung

```

05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
    
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

21



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
    
```

Interruptbehandlung

```

05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
    
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| 2 | 5 | 5 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
    
```

Interruptbehandlung

```

05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
    
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| 2 | 5 | 5 | — |
| 3 | 5 | 4 | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Hauptprogramm

```
01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
```

Interruptbehandlung

```
05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| 2 | 5 | 5 | — |
| 3 | 5 | 4 | — |
| 6 | 5 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

21



Hauptprogramm

```
01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
```

Interruptbehandlung

```
05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| 2 | 5 | 5 | — |
| 3 | 5 | 4 | — |
| 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | 4 | 6 |
| | | | |
| | | | |

21



Hauptprogramm

```
01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
```

Interruptbehandlung

```
05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| 2 | 5 | 5 | — |
| 3 | 5 | 4 | — |
| 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 4 | 6 |
| | | | |

21



Hauptprogramm

```
01 ; C-Anweisung: counter--;
02 lds r24, counter
03 dec r24
04 sts counter, r24
```

Interruptbehandlung

```
05 ; C-Anweisung: counter++
06 lds r25, counter
07 inc r25
08 sts counter, r25
```

| Zeile | counter | r24 | r25 |
|-------|---------|-----|-----|
| — | 5 | | |
| 2 | 5 | 5 | — |
| 3 | 5 | 4 | — |
| 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 4 | — |

21



- Nebenläufige Nutzung von 16-Bit Werten (Read-Write)
 - Inkrementierung in der Unterbrechungsbehandlung
 - Auslesen im Hauptprogramm

```

01 static volatile uint16_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07     if(counter > 300) {
08         sb_led_on(YELLOW0);
09     } else {
10         sb_led_off(YELLOW0);
11     }
12
13     // [...]
14 }
    
```

22



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
    
```

Interruptbehandlung

```

07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
    
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
    
```

Interruptbehandlung

```

07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
    
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| 2 | 0x00ff | 0x??ff | — |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
    
```

Interruptbehandlung

```

07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
    
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| 2 | 0x00ff | 0x??ff | — |
| 8+9 | 0x00ff | 0x??ff | 0x00ff |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

23



Hauptprogramm

```
01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
```

Interruptbehandlung

```
07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| 2 | 0x00ff | 0x??ff | — |
| 8+9 | 0x00ff | 0x??ff | 0x00ff |
| 10 | 0x00ff | 0x??ff | 0x0100 |
| | | | |
| | | | |



Hauptprogramm

```
01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
```

Interruptbehandlung

```
07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| 2 | 0x00ff | 0x??ff | — |
| 8+9 | 0x00ff | 0x??ff | 0x00ff |
| 10 | 0x00ff | 0x??ff | 0x0100 |
| 11+12 | 0x0100 | 0x??ff | 0x0100 |
| | | | |



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
    
```

Interruptbehandlung

```

07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
    
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| 2 | 0x00ff | 0x??ff | — |
| 8+9 | 0x00ff | 0x??ff | 0x00ff |
| 10 | 0x00ff | 0x??ff | 0x0100 |
| 11+12 | 0x0100 | 0x??ff | 0x0100 |
| 3 | 0x0100 | 0x01ff | — |

23



Hauptprogramm

```

01 ; C-Anweisung: if(counter > 300)
02 lds r22, counter
03 lds r23, counter+1
04 cpi r22, 0x2D
05 sbci r23, 0x01
    
```

Interruptbehandlung

```

07 ; C-Anweisung: counter++;
08 lds r24, counter
09 lds r25, counter+1
10 adiw r24,1
11 sts counter+1, r25
12 sts counter, r24
    
```

| Zeile | counter | r22 & r23 | r24 & r25 |
|-------|---------|-----------|-----------|
| — | 0x00ff | — | — |
| 2 | 0x00ff | 0x??ff | — |
| 8+9 | 0x00ff | 0x??ff | 0x00ff |
| 10 | 0x00ff | 0x??ff | 0x0100 |
| 11+12 | 0x0100 | 0x??ff | 0x0100 |
| 3 | 0x0100 | 0x01ff | — |

⇒ Vergleich in Zeile 4+5 wird mit 0x01ff (entspricht 511) statt korrekterweise mit 0x0100 (entspricht 256) durchgeführt. Der Vergleich ergibt also true und die LED wird angeschaltet.

23



- Viele weitere Nebenläufigkeitsprobleme möglich
 - nicht-atomare Modifikation von gemeinsamen Daten
 - Problemanalyse durch den Anwendungsprogrammierer
 - Auswahl geeigneter Synchronisationsprimitive
 - Lösung hier: Einseitiger Ausschluss durch Sperren der Interrupts
 - Sperrung aller Interrupts: `cli()` und `sei()`
 - Maskieren einzelner Interrupts (EIMSK-Register)
 - Problem: Interrupts während der Sperrung gehen evtl. verloren
- ⇒ Kritische Abschnitte müssen so kurz wie möglich sein

24

Lost Update



- Wie kann man das Lost Update verhindern?

```
01 static volatile uint8_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07     while(1) {
08         if(counter > 0) {
09
10             counter--;
11
12             // verarbeite Tastendruck
13             // [...]
14         }
15     }
16 }
```

25



- Wie kann man das Lost Update verhindern?

```
01 static volatile uint8_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07     while(1) {
08         if(counter > 0) {
09             cli();
10             counter--;
11             sei();
12             // verarbeite Tastendruck
13             // [...]
14         }
15     }
16 }
```

25

16-Bit Zugriffe (Read-Write)



- Wie kann man die Read-Write Anomalie verhindern?

```
01 static volatile uint16_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07
08
09
10     if(counter > 300) {
11
12         sb_led_on(YELLOW0);
13     } else {
14
15         sb_led_off(YELLOW0);
16     }
17
18     // [...]
19 }
```

26



- Wie kann man die Read-Write Anomalie verhindern?

```
01 static volatile uint16_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07     cli();
08     uint16_t local_counter = counter;
09     sei();
10     if(local_counter > 300) {
11
12         sb_led_on(YELLOW0);
13     } else {
14
15         sb_led_off(YELLOW0);
16     }
17
18     // [...]
19 }
```

26



- Wie kann man die Read-Write Anomalie verhindern?

```
01 static volatile uint16_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07
08
09     cli();
10     if(counter > 300) {
11
12         sb_led_on(YELLOW0);
13     } else {
14
15         sb_led_off(YELLOW0);
16     }
17     sei();
18     // [...]
19 }
```

26



- Wie kann man die Read-Write Anomalie verhindern?

```
01 static volatile uint16_t counter = 0;
02 ISR(INT0_vect) {
03     counter++;
04 }
05
06 void main(void) {
07
08
09     cli();
10     if(counter > 300) {
11         sei();
12         sb_led_on(YELLOW0);
13     } else {
14         sei();
15         sb_led_off(YELLOW0);
16     }
17
18     // [...]
19 }
```

Stromsparmodi



- AVR-basierte Geräte oft batteriebetrieben (z.B. Fernbedienung)
- Energiesparen kann die Lebensdauer drastisch erhöhen
- AVR-Prozessoren unterstützen unterschiedliche Powersave-Modi
 - Deaktivierung funktionaler Einheiten
 - Unterschiede in der "Tiefe" des Schlafes
 - Nur aktive funktionale Einheiten können die CPU aufwecken
- Standard-Modus: Idle
 - CPU-Takt wird angehalten
 - Keine Zugriffe auf den Speicher
 - Hardware (Timer, externe Interrupts, ADC, etc.) sind weiter aktiv
- Dokumentation im ATmega328PB-Datenblatt

27

Nutzung der Sleep-Modi



- Unterstützung aus der avr-libc: (`#include <avr/sleep.h>`)
 - `sleep_enable()` - aktiviert den Sleep-Modus
 - `sleep_cpu()` - setzt das Gerät in den Sleep-Modus
 - `sleep_disable()` - deaktiviert den Sleep-Modus
 - `set_sleep_mode(uint8_t mode)` - stellt den zu verwendenden Modus ein
- Dokumentation von `avr/sleep.h` in avr-libc-Dokumentation

```
01 #include <avr/sleep.h>
02
03 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); // Idle-Modus verwenden
04 sleep_enable(); // Sleep-Modus aktivieren
05 sleep_cpu(); // Sleep-Modus betreten
06 sleep_disable(); // Empfohlen: Sleep-Modus danach deaktivieren
```

28



- Dornröschenschlaf
⇒ **Problem:** Es kommt genau ein Interrupt

Hauptprogramm

```
01 sleep_enable();
02 event = 0;
03
04
05 while(!event) {
06     sleep_cpu();
07 }
08
09
10
11
12 sleep_disable();
```

Interruptbehandlung

```
01 ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
02     event = 1;
03 }
```

29



- Dornröschenschlaf
⇒ **Problem:** Es kommt genau ein Interrupt

Hauptprogramm

```
01 sleep_enable();
02 event = 0;
03
04
05 while(!event) {
06     ⚡ Interrupt ⚡
07     sleep_cpu();
08 }
09
10
11
12 sleep_disable();
```

Interruptbehandlung

```
01 ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
02     event = 1;
03 }
```

29



- Dornröschenschlaf
 - ⇒ **Problem:** Es kommt genau ein Interrupt
 - ⇒ **Lösung:** Interrupts während des kritischen Abschnitts sperren

Hauptprogramm

```
01 sleep_enable();
02 event = 0;
03
04 cli();
05 while(!event) {
06     sei();
07     sleep_cpu();
08     cli();
09 }
10 sei();
11
12 sleep_disable();
```

Interruptbehandlung

```
01 ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
02     event = 1;
03 }
```

29



- Dornröschenschlaf
 - ⇒ **Problem:** Es kommt genau ein Interrupt
 - ⇒ **Lösung:** Interrupts während des kritischen Abschnitts sperren

Hauptprogramm

```
01 sleep_enable();
02 event = 0;
03
04 cli();
05 while(!event) {
06     sei(); ⚡ Interrupt ⚡
07     sleep_cpu();
08     cli();
09 }
10 sei();
11
12 sleep_disable();
```

Interruptbehandlung

```
01 ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
02     event = 1;
03 }
```

⇒ Was ist wenn der Interrupt zwischen Zeile 6 und 7 auftritt?

29

Aufgabe: Interrupt Zähler

Aufgabe: Interrupt Zähler



- Zählen der Tastendrucke an BUTTON0
- Vorübergehendes Aktivieren der Anzeige durch BUTTON1
 - Deaktivieren der Anzeige nach 1 - 10 Sekunden (einstellbar über das Potentiometer)
 - Darstellung über 7-Segmentanzeige und LEDs
 - Bei Verlassen des anzeigbaren Wertebereichs Zähler zurücksetzen
 - Aktive Anzeige bei Änderung des Zählerstandes aktualisieren
- Erkennung der Tastendrucke ohne Polling
 - Interrupts verwenden (fallende Flanke)
 - CPU in den Schlafmodus versetzen, wenn nichts zu tun ist
- Hinweise:
 - Erkennung der Tastendrucke **ohne** libspicboard
 - Ansteuerung des Zeitgebers **mittels** libspicboard
 - Interrupts nur kurzzeitig sperren und ISR kurz halten
 - Auf richtige Synchronisation achten



```
01 static void alarm_handler(void) {
02     alarm_event = 1;
03     alarm = NULL;
04 }
05
06 void main(void) {
07     sei();
08     alarm = sb_timer_setAlarm(alarm_handler, 1000, 0);
09
10     // [...]
11
12     cli();
13     if(alarm) {
14         sb_timer_cancelAlarm(alarm);
15     }
16     sei();
17 }
```

- Handler im Interrupt-Kontext (↔ gesperrte Interrupts)
- Single-Shot Alarme (`cycle = 0`) dürfen nur abgebrochen werden, **bevor** sie ausgelöst haben (Nebenläufigkeit!)

31

Hands-On: Einfacher Interrupt-Zähler

Screencast: <https://www.video.uni-erlangen.de/clip/id/17231>



- Zählen der Tastendrucke an BUTTON0 (PD2)
- Erkennung der Tastendrucke mit Hilfe von Interrupts
- Ausgabe des aktuellen Zählerwerts über 7-Segment Anzeige
- CPU in den Schlafmodus versetzen, so lange **Zählerwert gerade**
- “Standby”-LED leuchtet während des Schlafens (BLUE0)
- Hinweise:
 - Erkennung der Tastendrucke **ohne** die libspicboard
 - PD2/BUTTON0 ist der Eingang von INT0
 - Interrupt bei fallender Flanke:
 - `EICRA(ISC00) = 0`
 - `EICRA(ISC01) = 1`
 - 7-Segment Anzeige braucht regelmäßig Interrupts, um Werte anzeigen zu können